

Rørblåser er beregnet for sandblåsing av innvendig rør med lengde opptil 12 mtr  
 Utstyret betjenes manuelt og trekkes for hånd gjennom røret.  
 Sanden transporteres via en sandblåseslange fra et sandblåseapparat.  
 Sanden slynges ut til siden ved hjelp av en sprederkon i front på rørblåseren

Rotoblast roterende hode med 2 stk dyser

**Det bør ikke brukes blåsemidler som aluminium-oxid, silicon-carbide e.l,  
 da disse vil forårsake stor slitasje.**

### Rørblåser

Art.nr	Beskrivelse
500010	Mini rørblåser for 32-50mm innv.rør Monteres på en ½ sandblåseslange
503100	Rørblåser for 60-300 mm innv.rør Innkl.saksevogn og 13mm dyse Luftforbruk 9 m3/min
503200	Rørblåser for 60-300 mm innv.rør Innkl.saksevogn og 16mm dyse Luftforbruk 15 m3/min



### Rotoblast

Art.nr	Beskrivelse
501000	Rotoblast for 210-900 mm innv.rør u/dyser
400690	Dyse 6x45mm for rørdia. 210-260mm Luftforbruk 7 m3/min
400700	Dyse 8x45 mm for rørdia. 260-380mm. Luftforbruk 10 m3/min
400810	Dyse 8x75mm for rørdia. 380-580mm. Luftforbruk 10 m3/min.
400820	Dyse 9,5x100mm for rørdia. 580-900mm Luftforbruk 17 m3/min

